




AIRELEC
Confort et économies d'énergie

Novéo Digital Prog

Radiateur Chaleur Douce



ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCert. 6020118

Notice d'installation et d'utilisation

A lire attentivement avant toute opération et à conserver




Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

SOMMAIRE

- Sommaire & Avant propos	page 2
- Sécurité	page 3
- Installation & fixation	page 5
1. - Raccordement électrique	page 7
- Démarrage rapide	page 8
2. - Comment utiliser votre appareil	page 9
3. - Aide aux diagnostics	page 20
4. - Conseils / Entretien	page 21
5. - Caractéristiques	page 22
6. - Identification de votre appareil	page 23
- Garantie	page 24



Qualité certifiée

**Nos appareils sont conçus,
développés et fabriqués en
France dans nos usines.**

AVANT PROPOS :

- Vous venez d'acquérir ce radiateur NOVEO Digital Prog d'AIRELEC et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.

ATTENTION – Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.




Caution, hot surface
Attention surface très chaude.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ci-contre rappelle ce risque.



IMPORTANT :
NE PAS COUVRIR.



- Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.
- Veuillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée.
- Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié et agréé.
- L'installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.
- Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc... (Fig.A)
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.
- L'appareil peut être installé dans le volume 2 ou 3 des salles d'eau (Fig.B)




Fig.A

Modèle Horizontal et Vertical




Fig.B

Installation des appareils

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC15-100 pour la France).

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Eviter d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.

(* La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date.

La société se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

INSTALLATION ET FIXATION





Fig.C

HORIZONTAL					
PUISSANCE	750W	1000W	1250W	1500W	2000W
ENTRAXE	177mm	315mm	315mm	407mm	524mm
H	257mm	257mm	257mm	257mm	257mm
B	241mm	241mm	241mm	241mm	241mm
C	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm

- **Pour faciliter l'obtention de la cote minimale de 150mm (bas de l'appareil par rapport au sol), il suffit de placer le dossier contre le mur, pattes inférieures posées au sol, pour avoir grâce aux repères de perçage (Rep.A Fig.C), la fixation inférieure du dossier.**
 - **Choix de la cheville en fonction de la nature de votre mur et du poids de l'appareil.**
- 1- Enlever le dossier en agissant à l'aide d'un tournevis sur les deux pattes de sécurité (Rep.1 Fig.C).
 - 2- Fixer le dossier sur la paroi à l'aide de 4 vis minimum (diam. 6 mm) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (Fig.C).
 - 3- Positionner l'appareil sur le dossier pour le clipper.

i Pour un meilleur maintien de l'appareil au mur, il est possible de rajouter 1 ou 2 vis de fixation sur chaque montant du dossier. Il est recommandé d'utiliser des rondelles pour améliorer la tenue du dossier.




VERTICAUX			
PUISSANCE	1000W	1500W	2000W
ENTRAXE	258mm	258mm	258mm
H	257mm	450mm	600mm
B	121mm	121mm	121mm
C	338mm	338mm	488mm

1. RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Veillez lire attentivement les règles de sécurités (voir pages 3 & 4) avant le raccordement de l'appareil.

- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement murale.



RESPECTER LE SENS DE BRANCHEMENT :

**MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE**

Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil VERT / JAUNE.

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort	—	0 Volt
Eco	⌒	230 Volts
Hors-gel	⌒	115 Volts négatif
Arrêt Chauffage	⌒	115 Volts positif
Conf. -1°C	$3s \overline{\text{M}}_{297s}$	230 Volts/3s
Conf. -2°C	$7s \overline{\text{M}}_{293s}$	230 Volts/7s

Nota : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessus, mesurés par rapport au Neutre.

DEMARRAGE RAPIDE

- Mise en marche / Arrêt chauffage de l'appareil :

Appuyer sur  pour mettre l'appareil en marche ou pour l'arrêt chauffage de votre appareil.





- Réglage de la température souhaitée :











Pour ajuster la température souhaitée, appuyer sur + ou -.




Sélection du mode de fonctionnement

Appuyer sur  pour choisir le mode de fonctionnement

* L'appui 3s sur la touche  permet d'alterner entre la programmation «AUTO» et la programmation «PREDEFINIE»


VOUS SOUHAITEZ	APPUYEZ SUR	UTILISEZ LA FONCTION	L'ECRAN AFFICHE
Maintenir la température Confort.		CONFORT	
Maintenir la pièce à la température Economique.		ÉCONOMIQUE	
Maintenir la pièce à une température Hors Gel.		HORS-GEL	
Avant de pouvoir activer tout mode de programmation, vous reporter au paragraphe 5.7 (Réglage de l'horloge et du jour p.12).			
Appliquer l'ordre envoyé par votre centrale de programmation ou votre gestionnaire d'énergie.		PROGRAMMATION « AUTO »	
Appliquer un programme prédéfini ou personnalisé	3s* 	PROGRAMMATION « PREDEFINIE »	

- La fonction «Fenêtre Ouverte»

Appuyer sur  pour activer ou désactiver la fonction «Fenêtre Ouverte».




2. COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL



i Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de commande.

2.1 - Mise en marche / Arrêt chauffage du boîtier de commande:

Pour la mise en marche, appuyer sur , l'écran affiche la température de Confort.



Pour l'arrêt chauffage, appuyer sur , l'écran s'éteint.



i L'appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de coupure secteur.

2.2 – Réglage de la température de consigne confort:


i Pour un confort sans gaspillage, nous conseillons une température de 19°C lorsque le logement est occupé.












Appuyer sur + ou – pour ajuster la température.



2.3 – Le sélecteur de MODE :

Effectuer des appuis successifs sur 


 *Le sélecteur de mode vous permet de sélectionner 5 fonctions.*


VOUS SOUHAITEZ	APPUYEZ SUR	UTILISEZ LA FONCTION	L'ECRAN AFFICHE
Maintenir la température Confort.		CONFORT	
Maintenir la pièce à la température Economique.		ECONOMIQUE	
Maintenir la pièce à une température Hors Gel.		HORS-GEL	
Appliquer l'ordre envoyé par votre centrale de programmation ou votre gestionnaire d'énergie.		PROGRAMMATION « AUTO »	
Appliquer un programme prédéfini ou personnalisé	3s*	PROGRAMMATION « PREDEFINIE »	 *exemple P2


Nota : L'appui 3s sur la touche  permet d'alterner entre la programmation centralisée et la programmation « PREDEFINIE » intégrée à l'appareil.






2.4 – Mode Programmation : « AUTO »




 *Ce mode permet le fonctionnement automatique (par fil pilote) de votre appareil de chauffage par l'intermédiaire d'une centrale de programmation ou d'un gestionnaire d'énergie.*



Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que le symbole « AUTO » s'affiche.

Nota : L'appui 3s sur la touche  permet d'alterner entre la programmation centralisée et la programmation « PREDEFINIE » intégrée à l'appareil.

ORDRES ENVOYES PAR LE FIL PILOTE	L'ECRAN AFFICHE	RESULTAT OBTENU
Arrêt chauffage		Arrêt instantané du chauffage
Eco.		Abaissement de la température de consigne selon votre choix.
Conf-1		Abaissement de la température de consigne de 1°C par rapport à la position Confort.
Conf-2		Abaissement de la température de consigne de 2°C par rapport à la position Confort.
Hors Gel		Maintient la température de consigne de la pièce à environ 7°C.

Particularités

 Dans le cas des modes de forçage Confort, Economique et Hors-Gel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation ou le gestionnaire de tarification sont prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole « AUTO » clignote.



Fonctions choisies	Centrale de programmation ou gestionnaire d'énergie	
	Ordre envoyé par fil pilote : HG	Ordre envoyé par fil pilote ou par centrale de programmation
19.0		
ECO		
HG		


2.5 – Verrouillage parental :

Permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.


Appuyer simultanément sur les touches + ou – pendant 3s pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

2.6 – Affichage de l'heure :

Appuyer brièvement sur les touches  et  pour afficher l'heure en cours.





2.7 – Réglage de l'horloge et du jour :

 - Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes prédéfinis, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine : 00:00).
- En cas de coupure de courant supérieure à 12 heures, vous devez aussi remettre à l'heure votre appareil.



A- Réglage de l'heure :

Appuyer pendant 3s sur les touches  et  pour entrer dans le menu de programmation.

« Pr » s'affiche à l'écran,

Appuyer avec les touches + ou – pour choisir la fonction mise à l'heure : « Hr » dans le menu déroulant et valider avec la touche Mode.

Modifier l'heure avec les touches + ou – et valider avec la touche Mode.


Modifier les minutes avec les touches + ou – et valider avec la touche Mode.

B- Réglage du jour :

Modifier le jour de la semaine (JO : LU = lundi, JO : MA = mardi, JO : ME = mercredi, etc...) avec les touches + et -.

Valider par la touche Mode.


Pour sortir, appuyer sur + ou - jusqu'à l'affichage « Exit » du menu déroulant. Valider par Mode pour sortir.




2.8 – Les fonctions économiques :

2.8.1- Mode Economique « ECO » :


Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que le mode Economique « **ECO** » s'affiche.




Pour visualiser la consigne **ECO**, appuyer brièvement sur + ou -.
Pour modifier la température de consigne **ECO** :


Appuyer sur  3s jusqu'à ce que la température de consigne **ECO** clignote.
Appuyer sur + ou – pour modifier.


Pour valider, appuyer sur .

 *En cas d'absence de courte durée (- de 24h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement. Il provoque un abaissement de la température de la pièce de 3.5°C environ par rapport à la température de consigne.*

2.8.2- Dérogation en Mode Hors-Gel « HG » :



Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que le mode Hors-Gel « **HG** » s'affiche.




 *Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (de 2 à 24h), utilisez ce mode. Il permet de maintenir la température de la pièce à environ 7°C.*


2.8.3 La fonction «détection d'ouverture de fenêtre» :

Pour activer ou désactiver la fonction, appuyer sur .


Le symbole  apparaît sur l'écran. Le symbole  clignote lorsque l'appareil s'est coupé suite à une détection.




Pour annuler cette coupure, un appui sur la touche  remettra automatiquement l'appareil en marche.

 *Cette fonction coupe automatiquement l'appareil de chauffage en cas de détection d'une chute brutale de la température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte).*

2.8.4 – L'indicateur de consommation :


 *Cet indicateur permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.*



Un code couleur est en correspondance avec la consigne de température réglée.
Du vert (Consigne de température $\leq 19^{\circ}\text{C}$) pour un fonctionnement économique.
De l'orange pour un fonctionnement moins économe, jusqu'au rouge pour une consigne de température $\geq 24^{\circ}\text{C}$.

L'indicateur clignote pendant le réglage ensuite reste fixe quelques secondes et disparaît.

2.8.5 – Le témoin de chauffe :

Le témoin  vous indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.



2.8.6 – La fonction °C idéal :

 Cette fonction règle automatiquement l'appareil pour garantir le confort avec un maximum d'économies.



Un appui sur la touche



Les températures de confort et Eco reviennent aux températures préconisées de 19°C pour le confort et 15°C pour l'Eco.




Un appui de 3s sur la touche



L'appareil se positionne en mode auto, les fonctions à économies d'énergie sont activées et les températures de confort et Eco reviennent aux températures préconisées de 19°C pour le confort et 15°C pour l'Eco.


2.8.7- Mode de Fonctionnement :

« La programmation prédéfinie P1/P2/P3 ou à personnaliser P4/P5/P6 »

 Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.

Vous voulez affecter un programme à chaque jour de la semaine, pour cela :

-Appuyer simultanément pendant 3s sur les touches




-L'écran affiche « Pr », appuyer sur **Mode**.


-Attribuer l'un des programmes (prédéfini ou personnalisé) à chaque jour de la semaine avec les touches + et – du menu déroulant.

-Valider par la touche Mode, l'écran affiche « Pr ».

-Pour sortir, appuyer sur + ou – jusqu'à l'affichage « Exit » du menu déroulant.

-Valider par **Mode** pour sortir.

 Si aucune action sur les touches + et – pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale.



SIGNIFICATION DES PROGRAMMES PREDEFINIS (P1/P2/P3) ET A PERSONNALISER (P4/P5/P6)



Programme prédéfini	Choix	Signification
<p>du Lundi au Vendredi P1</p> <p>0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24</p>	P1	Le programme P1 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 23h
<p>du Lundi au Vendredi P2</p> <p>0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24</p>	P2	Le programme P2 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 23h
<p>Le week end P3</p> <p>0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24</p>	P3	Le programme P3 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le week-end de 5h à 23h.
Programmes à personnaliser	P4-P5-P6	Les programmes P4, P5, P6 vous permettent de personnaliser les plages horaires de la température de consigne Confort, suivant vos besoins

MODE DE FONCTIONNEMENT « PROGRAMMATION A PERSONNALISER » P4/P5/P6 :

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne Confort, soit en consigne Eco.

Pour cela :

Quelque soit le mode de fonctionnement en cours :

- Appuyer simultanément pendant 3s sur les touches  et .


« Pr » s'affiche à l'écran,

- Appuyer sur la touche + ou – pour choisir l'un des programmes « P4/P5/P6 » dans le menu déroulant.

(Nous choisissons le programme P4, comme exemple).

- Valider par **Mode**.

Vous pouvez ainsi définir votre propre plage horaire de programmation (Voir exemple page suivante).







 Pour les programmes P4/P5/P6, par défaut, le réglage usine est sur Eco toute la journée.



COMMENT ETABLIR LE PROGRAMME A PERSONNALISER ?

EXEMPLE – P4


Prenons l'exemple ci-dessous : pour le **LUNDI** « **LU : P4** », nous souhaitons avoir la température de consigne Confort sous 3 plages horaires différentes : le matin de **6h à 9h**, le midi de **11h à 14h** et le soir de **18h à 22h**.

Ex. de 6h à 9h	Choix : page 1	Résultat
<p>Vous êtes dans le programme à personnaliser «P4».</p> 		<p>La plage horaire n°1 de 6h à 9h est validée, vous passez automatiquement à la plage horaire n° 2</p>

Ex. de 11h à 14h	Choix : page 2	Résultat
		<p>La plage horaire n°2 de 11h à 14h est validée, vous passez automatiquement la plage horaire n°3</p>

Ex. de 18h à 22h	Choix : page 3	Résultat
		<p>La plage horaire n°3 de 18h à 22h est validée, vous revenez à la position initiale Pr.</p> <p>Programmer P5 ou P6 ou choisir Exit pour sortir. Valider par Mode.</p>

- Procédez de la même manière pour les programmes P5 et P6, soit en conservant le programme que vous avez défini précédemment, soit en le modifiant.
- Valider par Mode et choisir «Exit» pour sortir, puis valider par Mode.



2.9 - Mise en harmonie des affichages (Thermostat/Thermomètre) :

Il est normal qu'il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui de votre thermomètre. Il est possible d'harmoniser les deux affichages.

Mode opératoire :

Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23 °C.

Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées.

Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans la pièce.

Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne pas le poser sur un meuble.

Le thermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3s sur Mode, deux cas peuvent se présenter :

- La température de consigne clignote, l'harmonisation est alors possible.
 - Modifier avec les touches + et –
 - Valider par la touche Mode
- L'affichage est «NON» : l'harmonisation est impossible (il faut alors attendre que la température se stabilise).

Nota : Si vous n'exercez aucune action sur les touches + et – pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale.

UTILISATION DU MODE 6 ORDRES PAR FIL PILOTE:

Si votre installation est gérée par un gestionnaire du type Tempo d'EDF, les abaissements de Conf.-1 ou Conf.-2 se feront sur ordre de cette centrale, selon la période tarifaire.

Les 6 ordres sont Conf., Eco., Conf.-1, Conf.-2, Hors –Gel, et Arrêt chauffage (voir tableau du chapitre – 1 Raccordement électrique).

- Votre appareil étant équipé d'un thermostat électronique 6 ordres : les changements commandés par le gestionnaire ou le programmeur ne sont pas immédiats : il faut attendre environ 15 secondes avant leur prise en compte (sauf en cas de délestage, l'ordre de changement est immédiat).

Usage exceptionnel : Dérogation d'un appareil de sa programmation

Quelque soit l'ordre transmis par la Centrale de programmation ou le gestionnaire d'énergie, vous pouvez :





- Si l'appareil est installé dans une chambre occupée par une personne malade, par exemple, maintenir la température CONFORT en permanence. Pour cela, veuillez vous reporter au chapitre « Forçage en mode Confort », sous réserve des ordres prioritaires Hors-gel ou Arrêt chauffage pour délestage.
- Si la pièce est inoccupée (chambre d'amis par exemple), maintenir la température à une valeur très basse en permanence (Fonction HGEL). Pour cela, veuillez vous reporter au chapitre « Dérogation en mode Hors gel », sous réserve de l'ordre prioritaire Arrêt chauffage pour délestage.

Dans les 2 cas ci - dessus, dès suppression de l'usage exceptionnel replacer le mode de fonctions sur **programmation « Auto » (chapitre 2.4)**.

NOTA : Si votre installation est équipée d'un délesteur de puissance, le délestage est prioritaire; il est possible que l'appareil ne chauffe pas, le mode de fonctions étant sur **Confort**.


Dès disparition du signal de délestage, l'appareil se remettra en chauffe.

3. AIDE AUX DIAGNOSTICS

NATURE	VERIFICATION	ACTION
<p>L'appareil ne chauffe pas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que le mode Confort est activé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que la position Confort  s'affiche.
	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que la fonction fenêtre ouverte n'est pas activée et qu'une fenêtre ou une porte n'est pas ouverte dans la pièce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réinitialiser la fonction en appuyant sur  et fermer la porte ou la fenêtre.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le mode confort est activé (température de consigne affichée), le témoin de chauffe est éteint. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la valeur de la consigne. • La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. • L'appareil est en ECO ou en délestage : s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.
	<ul style="list-style-type: none"> • L'écran digital ne s'allume pas. 	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer sur .
<p>L'appareil chauffe tout le temps</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié. • Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte ou/et près d'un local non chauffé, ou dans un courant d'air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Régler de nouveau la température. • Fermer la porte, mettre le local en chauffe ou supprimer le courant d'air.
<p>L'appareil ne suit pas les ordres de programmations</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier qu'il est en mode programmation • Vérifier la programmation 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en mode programmation • Réaliser la programmation
<p>DANS TOUS LES AUTRES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIEE</p>		

4. CONSEILS / ENTRETIEN

- Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.



- Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensioactifs (savon,...) et un chiffon type microfibras. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU A BASE D'ACETONE QUI RISQUERAIENT DE DETERIORER LE REVETEMENT DE L'APPAREIL.

Recommandations et conseils

Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~50Hz.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ETRE EFFECTUEES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIE ET AGREE.

5. CARACTÉRISTIQUES

HORIZONTAL

Références	Puissance (W)	Intensité (A)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur Appareil + fixation murale	Poids Appareil seul (Kg)
A692622	750W	3.3	500	575	135	6.00
A692623	1000W	4.3		675		7.10
A692624	1250W	5.4		775		8.10
A692625	1500W	6.5		875		9.00
A692627	2000W	8.7		1075		11.00

VERTICAL

Références	Puissance (W)	Intensité (A)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur Appareil + fixation murale	Poids Appareil seul (Kg)
A692633	1000W	4.3	775	500	135	8.40
A692635	1500W	6.5	1075			10.90
A692637	2000W	8.7	1375			13.30

En option :

L'appareil permet de recevoir les cassettes de programmation par Fil pilote, Courant Porteur ou Radio Fréquence.

- Contacter votre revendeur.



Programmateur
Fil Pilote

Programmateur
Radio
Fréquence



6. IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT : LES CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUEES SUR L'ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l'Electricité) garantit que ces appareils respectent l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E, garantit en plus les performances de ces appareils qui respectent les normes d'aptitude à la fonction.



garantit un niveau moyen de performance.

OU



garantit un niveau maximal de performance.

OU



intègre en plus des fonctions à économies d'énergies

OU



intègre en plus la détection de présence/absence



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- DBT) de compatibilité électromagnétique (CEM), et de limitation de substances dangereuses (ROHS).

classe II



Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP....

Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides




LES DECHETS ELECTRIQUES NE DOIVENT PAS ETRE JETES AVEC LES DECHETS MENAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIES.

Une plaque signalétique est placée en bas (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- Le nom commercial de l'appareil (rep. A)
- La référence de l'appareil (rep. B)
(A préciser lors d'un retour SAV)
- Sa puissance en Watt (rep. C)
- Les certificats de conformités (rep. D-E-F-G)
- Date de fabrication (rep. H)
- N° du constructeur (rep. I)
- N° de série et indice de fabrication (rep. J)



CONDITIONS DE GARANTIE

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dès que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défauts tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :

En cas d'accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture

CONTESTATION :

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.


BON DE GARANTIE

TYPE :

PUISSANCE :

DATE DE
FABRICATION :

DATE DE
MISE EN SERVICE :



Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin
pour vous donner entière satisfaction.




AIRELEC
Confort et économies d'énergie

109, Boulevard Ney - 75018 PARIS
tél. : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr